

Rengøring af grej efter vandprøvetagning

Kort om instruksen

Instruksen beskriver, hvordan grej til vandprøveudtagning rengøres efter endt brug.

Relaterede sider:

[Metodebeskrivelse - vandprøvetagning](#)

Indholdsfortegnelse

- [Formål](#)
- [Anvendelsesområde](#)
- [Fremgangsmåde](#)
- [Dokumentation](#)

Formål

At forebygge krydskontaminering fra snavsede slanger til rene prøver.

Anvendelsesområde

Pumper og slanger til udtagning af vandprøver fra filtersatte borer.

Fremgangsmåde

Nedenstående skal rettes til en mere generel beskrivelse af rengøring, før offentliggørelse.

Pumper og slanger rengøres ved, at der i en 25 l spand blandes 5 l Industri Rens med vand. Pumpen startes og pumpes igennem til der er afløb med sæbevand. Pumpen stoppes og sæben står i slangen i en ½ time. Herefter skylles pumpe og slange ud med rent vand.

Den samme procedure foretages med 5 l OW82 Ekstra.

Herefter skylles pumpen og slange igennem med rent vand ca. 30 min.

Plastpumper genbruges kun, hvis de bliver monteret i en boring eller kasseres de.

Metoden er analyseret for sæberester på Teknologisk Institut, uden der er fundet noget, som kunne genere analyserne,

Teflon prøvetagningsslanger rengøres først med sæbevand og skylles i rindende vand. Herefter skylles skylles slangerne i 3 hold varmt vand.

Til sidst kommer der varmt vand i prøvetagningsslangernes opbevaringsrør og her står de i mindst en time inden vandet hældes fra og slangerne er igen klar til brug.

Dokumentation

Rengøring af grejet dokumenteres ikke.